S

Panorama Editor

Versión 1.0

Software para la edición de imagen de Panorama
Versión Windows

Manual de instrucción

K822PSM1DMX

CASIO®

- Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation.
- QuickTime y QuickTime VR son marcas registradas de Apple Computer, Inc.
- Otras nombres y productos de compañias son marcas registradas de las compañias respectivas.
- Los contenidos de este documento están sujetos a cambio sin noticia previa.
- El documento ha sido preparado con nuestro mayor esfuerzo. Sin embargo, por favor contáctenos si hay algunas preguntas o errores.

Panorama Editor es publicado por CASIO COMPUTER CO., LTD., y CASIO COMPUTER CO., LTD. retiene todos los derechos de autor y otros derechos relacionados con excepción de aquellos descritos arriba.
Ninguna parte de este documento puede ser copiada sin permiso.
No asumimos responsabilidad por ningún daño, pérdida o reclamos de terceras partes que resulten del uso de Panorama Editor.

Introducción

Este documento describe el software para la edición de imágenes de panorama Panorama Editor (Llamado de aquí en adelante Panorama Editor en este documento).
Panorama Editor es una aplicación de software que corre en Windows. Este documento no describe como usar Windows.
Este documento asume que los usuarios de Panorama Editor están familiarizados con las siguientes operaciones básicas:

- **Operaciones con mouse tales como hacer click, arrastrary y soltar**
- **Operación del menú usando el mouse**
- **Entrada de caracteres usando el teclado**
- **Operación de la ventana usando Windows**

Lea el manual de instrucción de su PC y Windows para estas operaciones básicas.
Todas las operaciones en este manual son descritas para Windows 98.

■ Para los usuarios por primera vez de Panorama Editor

Lea el archivo “Léame” en el CD-ROM proporcionado. Usted encontrará cómo revisar el ambiente de operación para Panorama Editor y como instalarlo en su PC.
Revise el ambiente de operación y la versión de Windows que usará antes de instalar Panorama Editor.

■ Características del Panorama Editor

Edición de una imagen de panorama

- Puede crear una imagen de panorama uniendo imágenes horizontalmente.
- Los datos de la imagen tomada con una cámara digital CASIO LCD cargados en el Panorama Editor serán editados como una imagen de panorama con el ancho del punto de superposición usado para grabación.

Imagen de panorama

Funciones de edición útiles

• **Desplazar reproducir**
Usted puede desplazar y reproducir imágenes de panorama editadas. También puede reproducir interminablemente uniendo los extremos de las imágenes juntos en forma de anillo.

• **Selección del tamaño de la imagen durante la edición**
Usted puede seleccionar tamaños de imagen grande (480 puntos vertical) o pequeño (240 puntos vertical) mientras edita para adecuarse a su tamaño de monitor.

• **Visualización ampliada de la porción de edición del punto de superposición.**
Puede ampliar la porción de edición del punto de superposición hasta 8 veces para el ajuste-fino.

Barra de herramientas

Haciendo click en la barra de herramientas trabaja de la misma manera como cuando el comando correspondiente se selecciona del menú. (Este documento describe principalmente como seleccionar los comandos del menú.)



① Botón [Nuevo]
② Botón [Abrir]
③ Botón [Deshacer]
④ Botón [Rehacer]
⑤ Botón [Adicionar imagen]
⑥ Botón [Insertar imagen]
⑦ Botón [Borrar imagen]
⑧ Botón [Visualizar las líneas de surgimiento]
⑨ Botón [Visualizar la ventana ampliada]
⑩ Botón [Reproducir a la izquierda]
⑪ Botón [Reproducir a la derecha]
⑫ Botón [Ayuda]

Formatos para salvar archivos

Las imágenes de panorama editadas pueden ser salvadas en los siguientes formatos de archivo.

- Archivo para la edición de panorama del formato CPI
- Archivo de datos de la imagen del formato JPEG
- Archivo de cine del formato QuickTime VR

* *El formato CPI (extensión cpi) es el archivo de edición de la imagen de panorama propio de CASIO. A medida que se salva la información que está siendo editada, se recomienda que salve las imágenes en este formato si intenta reeditar la imagen.*
Sin embargo, salve las imágenes en los formatos JPEG o QuickTime VR para usar las imágenes de panorama en otras aplicaciones.

* *QuickTime se deberá instalar para salvar en el formato QuickTime VR.*

■ Como leer este manual de instrucción

Convenciones de operación

Todas las operaciones en este manual son descritas para Windows 98.
La descripción asume que se usa un mouse.



En este documento, la operación para seleccionar [Archivo(F)] y entonces [Nuevo(N)...] se describe seleccionando [Archivo(F)] → [Nuevo(N)...].

Pantallas de visualización

- Las pantallas de visualización en este documento son de Windows 98 y pueden diferir levemente de las de otras versiones de Windows.
- Note que las pantallas de visualización usadas en este documento pueden diferir levemente de las pantallas actuales, pero esto no significa que los contenidos sean diferentes.

Tabla de contenidos

Introducción 2

■ **Para los usuarios por primera vez de Panorama Editor 2**

■ **Características del Panorama Editor 3**

Edición de una imagen de panorama 3
Funciones de edición útiles 3
Barra de herramientas 4
Formatos para salvar archivos 4

■ **Como leer este manual de instrucción 5**

Convenciones de operación 5
Pantallas de visualización 5

Inicio del Panorama Editor 8

Uso del Panorama Editor 9

■ **Llamado de una imagen 9**

Creación de una imagen de panorama nueva 9
Modificación de una imagen de panorama 13

■ **Edición de una imagen de panorama 16**

Ajuste fino de una imagen de panorama 16
Edición de un punto de superposición 17
Surgimiento 21
Otra edición 23
Adicionar una imagen a la imagen de panorama 23
Inserción de una imagen en una imagen de panorama 24
Borrado de una imagen de la imagen de panorama 25
Unión de imágenes de panorama en forma de anillo 26

■ **Reproducción de una imagen de panorama 26**

Reproducción por desplazamiento 27
Ajuste de la velocidad de reproducción 28

■ **Salvar una imagen de panorama 28**
Salvar en formato CPI 28
Salvar en formato JPEG 29
Salvar en el formato QuickTime VR 31
Cambio de las preferencias del Panorama Editor ... 32
Engrandeciendo/reduciendo el tamaño de la visualización durante la edición 32
Ajuste del ancho del punto de superposición 32
Ver Ayuda 33
Salir del Panorama Editor 34

Inicio del Panorama Editor

Requiere instalar el Panorama Editor en su PC antes de iniciar. Si no lo ha instalado, lea el “Manual del usuario del software incluido” e instale el Panorama Editor en su PC.

1. **Encienda su computador para iniciar Windows.**
2. **Seleccione [Programas(P)] → [Casio] → [Panorama Editor] → [Panorama Editor1.0SP].**

   Si ha instalado Panorama Editor en una carpeta diferente a “Casio”, seleccione esa carpeta.

   Panorama Editor inicia y la ventana es visualizada.



Uso del Panorama Editor

Esta sección describe como crear una imagen de panorama usando Panorama Editor.

■ Llamado de una imagen

Esta sección describe como llamar un archivo de imagen al Panorama Editor. Llame un archivo de imagen usando uno de los siguientes dos métodos.

● **Creación de una imagen de panorama nueva.**
Llamar una imagen salvada en formato JPEG para crear una imagen de panorama.

● **Modificación de una imagen de panorama**
Llamar una imagen de panorama existente y modificarla.

Creación de una imagen de panorama nueva

Llamar una imagen salvada en formato JPEG para crear una imagen de panorama.

1. Seleccionar [Archivo(F)] → [Nuevo(N)...].



Las carpetas bajo la carpeta actualmente seleccionada serán visualizadas en la caja de visualización del archivo.

2. Seleccione la carpeta en la cual la imagen a ser editada como una imagen de panorama es salvada.

- Haga click en [A la siguiente carpeta arriba] para seleccionar una carpeta sobre el nivel actual. La carpeta del nivel superior será visualizada en la caja de visualización del archivo. Continue haciendo click en el botón [A la siguiente carpeta arriba] hasta que donde se alcanza el nivel donde existe la carpeta con la imagen.
- Seleccione la carpeta de destino del menú [Buscar en] para seleccionar una carpeta al mismo nivel que el actual. La carpeta seleccionada será visualizada en la caja de visualización del archivo.
- Haga click en la carpeta de destino en la caja de visualización del archivo para seleccionar una carpeta en un nivel más bajo que el actual.

Puede cambiar la pantalla en la caja de visualización del archivo usando los botones [Lista] y [Detalle].

Botón [A la siguiente carpeta arriba]



3. Seleccione un archivo de imagen para ser editado como una imagen de panorama.

- Para seleccionar una serie de archivos de imagen, haga click en el primer archivo y entonces en el último archivo mientras presiona la tecla [Shift].
- Para seleccionar múltiples archivos uno por uno, haga click en los archivos deseados mientras presiona la tecla [Ctrl].



El nombre del archivo seleccionado será visualizado.

Nota:
Solo archivos de imagen de formato JPEG pueden ser seleccionados aquí.

4. Haga click en el botón [Abrir]

Los archivos seleccionados serán visualizados desde la izquierda en el orden del nombre del archivo en la ventana del Panorama Editor.

La imagen será visualizada en el tamaño de pantalla usado anteriormente, el cual es [Pantalla ampliada(L)] o [Pantalla reducida(S)].

→ Página 32 “Engrandeciendo/reduciendo el tamaño de la visualización durante la edición”



Una imagen llamada en la ventana del Panorama Editor será editada automaticamente como una imagen de panorama.

5. Vaya a “Edición de una imagen de panorama” (página 16)

¡Importante!

Para llamar imágenes, use el tamaño de la imagen llamada primero para chequear el tamaño de la imagen subsecuente. Si se encuentra un tamaño de imagen diferente, se visualizará un mensaje de error, y el llamado de imágenes será cancelado.

* *Si esto ocurre, el dato de la imagen llamada antes de la cancelación puede estar aún editado.*

Modificación de una imagen de panorama

Llamar un archivo de edición de panorama en formato CPI.

1. Seleccione [Archivo(F)] → [Abrir(O)...].



Las carpetas bajo la carpeta actualmente seleccionada serán visualizadas en la caja de visualización del archivo.

2. Seleccione la carpeta en la cual la imagen de panorama existe (el archivo de edición de panorama en formato CPI).

- Haga click en [A la siguiente carpeta arriba] para seleccionar una carpeta en un nivel sobre el actual. La Carpeta del nivel superior será visualizada en la caja de visualización del archivo. Continue haciendo click en el botón [A la siguiente carpeta arriba] hasta donde se alcanza el nivel donde existe la carpeta con la imagen de panorama.
- Seleccione la carpeta de destino del menú [Buscar en] para seleccionar una carpeta al mismo nivel del actual. La carpeta seleccionada será visualizada en la caja de visualización del archivo.
- Haga click en el nombre de la carpeta de destino para seleccionar en un nivel inferior al nivel actual.

Puede cambiar la pantalla en la caja de visualización del archivo usando los botones [Lista] y [Detalle].

Botón [A la siguiente carpeta arriba]



3. Seleccione una imagen de panorama a ser modificada.



El nombre del archivo seleccionado actualmente será visualizado.

Nota:
Solo archivos de formato CPI pueden ser seleccionados aquí.

4. Haga click en el botón [Abrir]

Los archivos seleccionados serán visualizados en la ventana del Panorama Editor.

La imagen será visualizada en el tamaño de pantalla usado previamente, el cual es [Pantalla ampliada(L)] o [Pantalla reducida(S)].

→ Página 32 “Engrandeciendo/reduciendo el tamaño de la visualización durante la edición”



5. Ir a “Edición de una imagen de panorama” (página 16).

■ Edición de una imagen de panorama

Esta sección describe como editar una imagen de panorama.

● Ajuste fino de una imagen de panorama
Ajuste del ancho del punto de superposición (porción de superposición) entre las imágenes y la posición de corte para el tamaño vertical.

● Otra edición
Puede adicionar y suprimir una imagen de /desde una imagen de panorama. Puede también unir ambos extremos de la imagen de panorama en forma de anillo.

Ajuste fino de una imagen de panorama

Puede ajustar una imagen de panorama editando un punto de superposición o por surgimiento.

● Edición de un punto de superposición
Ajuste el ancho del punto de superposición (porción de superposición) entre imágenes. Puede ajustar el ancho del punto de superposición con la imagen de mano izquierda arrastrando la imagen. Puede también ajustar el nivel horizontal con la imagen de mano izquierda arrastrandola hacía arriba o hacía abajo.

● Surgimiento
Ajuste las posiciones de corte de una imagen.
Puede especificar la altura (posiciones de corte superior e inferior) de una imagen arrastrando las líneas de surgimiento (líneas visualizadas arriba y abajo de una imagen).

* *En las descripciones explicadas aquí se supone que una imagen panorama es visualizada en una ventana de edición.*
Si no se visualiza una imagen panorama, llame una imagen de panorama refiriéndose a “Llamado de una imagen” (página 9).

Edición de un punto de superposición

1. Haga click en una imagen para editar su punto de superposición

Los elementos terminales serán visualizados en la imagen seleccionada.


Elemento terminal
Panorama Editor - name001.cpi (Nuevo)
Archivo(F) Editar(E) Vista(V) Reproducir(P) Ayuda(H)
size: 1159 x 240
image: 2 / 4

El cursor cambia a en la pantalla seleccionada.

Nota:

- Los elementos terminales son visualizados en las cuatro esquinas de la imagen seleccionada.

2. Arrastre la imagen seleccionada a los lados para ajustar su ancho del punto de superposición.

El ajuste es permitido hasta la mitad del tamaño de la imagen. No puede mover la imagen seleccionada más allá de este límite.



Ancho del punto de superposición

3. Ajuste el nivel horizontal de la imagen arrastrando la imagen seleccionada hacía arriba y hacía abajo.



4. **Puede hacer más adelante un ajuste fino de la imagen arrastrando el elemento terminal en la esquina de mano izquierda de la imagen seleccionada.**



■ Ampliación del área de edición del punto de superposición

Puede ampliar el área de edición del punmto de superposición visualizada.

Seleccione [Vista(V)] → [Visualizar ventana ampliada(Z)].

- El área a ser ampliada está encerrada en un marco azul.
- El área encerrada en el marco será visualizada en una ventana separada.



Area de visualización ampliada

Nota:

- La imagen será visualizada de acuerdo con la ventana amplida arrastrando el marco azul.
- Haciendo click en el botón [+] de la derecha superior de la ventana ampliada se cambia la relación de ampliación de normal a los tamaños x2, x4 y x8.
- Haciendo click en el botón [–] de la izquierda superior de la ventana ampliada se cambia la relación de ampliación a los tamaños x8, x4 y x2 y normal.

Surgimiento

1. Seleccione [Vista(V)] → [Visualizar las lineas de surgimiento(C)].

- Las líneas de surgimiento aparecen sobre la imagen siendo editada.
- Selección de los interruptores [Visualizar las líneas de surgimiento(C)] entre visualizar y esconder.


Panorama Editor - name001.cpi (Nuevo)
Archivo(F) Editar(E) Vista(V) Reproducir(P) Ayuda(H)
size: 1158 x 240
image: 2 / 4
Líneas de surgimiento

2. Arrastre las líneas de surgimiento hacía arriba y hacía abajo para especificar las posiciones de surgimiento (posiciones de corte inferior y superior).



■ Funciones durante la edición del punto de superposición y de surgimiento

• **Deshacer**
Seleccionar [Editar(E)] → [Deshacer(U)].
Cancela la operación previa. Solo las operaciones de [Editar el punto de superposición] y [Editar las líneas de surgimiento] pueden ser canceladas.

• **Cancelación [Rehacer]**
Seleccione [Editar(E)] → [Rehacer(R)].
Restaura las operaciones de [Editar el punto de superposición] o [Editar las líneas de surgimiento] canceladas por [Deshacer(U)] a la condición anterior a la operación [Deshacer(U)].

Otra edición

Adicionar una imagen a la imagen de panorama

Añade una imagen después de haber editado una imagen panorama.

1. **Seleccione [Editar(E)] → [Adicionar imagen(A)...].**
2. **Seleccione la imagen a ser adicionada.**



3. **Haga click en [Abrir].**

   La imagen seleccionada será añadida a la imagen de panorama siendo editada.



Nota:

- Solo puede seleccionar imágenes de formato JPEG aquí.
- Solo puede adicionar una imagen a la vez.
- Si intenta adicionar una imagen de tamaño diferente, un mensaje de error será visualizado y la imagen no será adicionada.

Inserción de una imagen en una imagen de panorama

Inserta una imagen en una imagen de panorama siendo editada.

1. **Haga click en la porción en la cual quiere insertar una imagen.**

   La imagen será insertada en frente de (a la izquierda de) la imagen seleccionada.

2. **Seleccione [Editar(E)] → [Insertar imagen(I)...].**

3. **Seleccione la imagen a ser insertada.**



4. Haga click en [Abrir].

La imagen seleccionada será insertada en la imagen de panorama que está siendo editada.



Nota:

- Puede solo seleccionar las imágenes de formato JPEG aquí.
- Si intenta insertar una imagen de tamaño diferente, un mensaje de error será visualizado y la imagen no será insertada.

Borrado de una imagen de la imagen de panorama

Borra una imagen innecesaria de la imagen de panorama que está siendo editada.

1. Haga click en la imagen a ser borrada.

2. Seleccione [Editar(E)] → [Borrar imagen(D)].

La imagen seleccionada será suprimida.

Unión de imágenes de panorama en forma de anillo
Puede hacer una imagen de panorama en forma de anillo uniendo la imagen de frente (borde de mano izquierda) a la imagen posterior (borde de mano derecha).
Esto es efectivo cuando se salva en el formato QuickTime VR o cuando se mueve y se reproduce en la pantalla de edición.

1. **Seleccione [Editar(E)] → [Formar anillo(O)].**

   Se unirán los bordes de mano derecha de la imagen de panorama que está siendo editada.

   Nota:
   - Si reproduce la imagen de panorama en este estado, la imagen será movida y reproducida interminablemente.
   - Si salva la imagen en formato JPEG con [Ajuste de anillo] en on, la imagen no será salvada en un formato de anillo.

■ Reproducción de una imagen de panorama

Esta sección describe como reproducir una imagen de panorama que está siendo editada. Puede desplazar y reproducir la imagen de panorama. También puede ajustar la velocidad de desplazamiento.

* *En las descripciones explicadas aquí se supone que una imagen panorama es visualizada en una ventana de edición.*

¡Importante!
Solo imágenes de panorama salvadas en formato CPI pueden ser reproducidas usando el Panorama Editor. Los datos de la imagen salvados en otros formatos deben ser reproducidos usando una aplicación que soporte el formato particular.

* *Las imágenes de panorama salvadas en formato QuickTime VR pueden ser reproducidas usando QuickTime.*

Reproducción por desplazamiento

1. Seleccione [Reproducir(P)] → [A la derecha → (R)].

- La imagen de panorama que está siendo editada será desplazada y reproducida a la derecha.
- Seleccione [← A la izguierda(L)] para desplazar y reproducir a la izquierda.



2. Para parar la reproducción, haga click en el mouse o presione cualquier tecla en el teclado.

Nota:

- La imagen de panorama que está siendo editada no será desplazada si el ancho es menor que el ancho del monitor más 64 puntos.
- Si reproduce una imagen de panorama con [Ajuste del anillo] en on, la imagen será movida y reproducida interminablemente.
  → Página 26 “Unión de imágenes de panorama en forma de anillo”

Ajuste de la velocidad de reproducción

Puede ajustar la velocidad de reproducción (desplazamiento). Puede también seleccionar entre las velocidades [Rápido(F)], [Normal(N)] y [Lento(S)].

1. **Seleccione [Reproducir(P)] → [Ajuste de velocidad(S)].**
2. **Revise la velocidad de reproducción deseada.**

■ Salvar una imagen de panorama

Esta sección describe como salvar una imagen de panorama, la cual haya sido creada o editada. La imagen de panorama puede ser salvada en los siguientes tres formatos.

- **Formato CPI**
- **Formato JPEG**
- **Formato QuickTime VR**

Ver “Formatos para salvar el archivos” (página 4) para los detalles de los formatos de archivo.

Salvar en formato CPI

1. **Seleccione [Archivo(F)] → [Guardar(S)] → [Guardar como CPI (C)...].**
2. **Seleccione la carpeta en la cual salvar la imagen de panorama.**

3. Entre el nombre del archivo en la caja [Nombre del archivo].



4. Haga click en el botón [Guardar].

- La imagen de panorama es salvada. La extensión es ".cpi".
- Si existe el mismo nombre de archivo en la carpeta especificada, será visualizado un mensaje de confirmación. Haga click en el botón [Si(Y)] para sobreescribir, o click en el botón [No(N)].

5. La pantalla de edición de la imagen de panorama es resumida cuando la imagen ha sido salvada.

Salvar en formato JPEG

1. Seleccione [Archivo(F)] → [Guardar(S)] → [Guardar como JPEG(J)...].

2. Seleccione la carpeta en el cual salvar la imagen de panorama.

3. Entre el nombre del archivo en la caja [Nombre del archivo].



4. Seleccione un tamaño de imagen de [Seleccionar el tamañ para borrar].

Seleccione desde 1/1, 1/2, 1/4 y 1/8.

5. Seleccione una relación de compresión de [Seleccionar la relación de compresión para borrar].

Seleccione una relación de compresión de los datos de la imagen a ser salvada de los 9 niveles en rangos de relación de alta compresión (calidad de imagen baja) a baja relación de compresión (calidad de imagen alta).

6. Haga click en el botón [Guardar].

- La imagen de panorama es salvada. La extensión es “.jpg”.
- Si existe el mismo nombre de archivo en la carpeta especificada, un mensaje de confirmación será visualizado. Haga click en el botón [Si] para sobreescribir, o haga click en el botón [No].

7. La pantalla de edición de la imagen de panorama es resumida cuando la imagen ha sido salvada.

Salvar en el formato QuickTime VR

1. **Seleccione [Archivo(F)] → [Guardar] → [Guardar como un archivo VR (M)...].**
2. **Seleccione la carpeta en la cual salvar la imagen de panorama.**
3. **Entre el nombre del archivo en la caja [Nombre del archivo].**



4. **Seleccione un tamaño de imagen.**

   Seleccione de [Normal(320 puntos horizontal x 240 puntos vertical)] and [Ancho(480 puntos horizontal x 240 puntos vertical)].

5. **Haga click en el botón [Guardar].**

   - La imagen de panorama es salvada. La extensión es ".mov."
   - Si existe el mismo nombre de archivo en la carpeta especificada, un mensaje de confirmación será visualizado. Haga click en el botón [Si] para sobreescribir, o haga click en el botón [No].
   - QuickTime se deberá instalar para salvar en el formato QuickTime VR.

6. **La pantalla de edición de la imagen de panorama es resumida cuando la imagen ha sido salvada.**

Cambio de las preferencias del Panorama Editor

Cambie varias preferencias del Panorama Editor aquí.

- Puede cambiar la visualización de la pantalla de edición de la imagen de panorama.
- Puede ajustar el ancho del punto de superposición (porción de superposición de la imagen) para crear un archivo de panorama nuevo.

Engrandeciendo/reduciendo el tamaño de la visualización durante la edición

1. **Seleccione [Vista(V)] → [Pantalla ampliada (L)].**
   - El tamaño vertical de la imagen siendo editada será cambiado a 480 puntos.
   - Para reducir la ventana de edición, seleccione [Vista(V)] → [Pantalla reducida (S)]. El tamaño vertical de la imagen siendo editada será cambiado a 240 puntos.

Ajuste del ancho del punto de superposición

Puede ajustar el ancho del punto de superposición (porción de superposición de la imagen) para crear un archivo de panorama nuevo.

1. **Seleccione [Archivo(F)] → [Opción(L)...].**
2. **Ajuste el ancho del punto de superposición.**



Nota:
Cuando los datos de una imagen de panorama usando una cámara digital CASIO LCD son llamados en el Panorama Editor, su ancho del punto de superposición es determinado automáticamente y se ignora su ajuste inicial.

Ver Ayuda

1. Seleccione [Ayuda(H)] → [Usando el software(H)...].


Temas de Ayuda: panorama.hlp
Contenido
Índice
Buscar
Haga clic en un tema y después en Mostrar. También puede hacer clic en otra ficha, por ejemplo, en la ficha Índice.
Acerca de Panorama Editor
Guía rápida a la creación del archivo de panorama
Funciones del Panorama Editor
Pistas y técnicas
Reparación de averías
Mostrar
Imprimir...
Cancelar

2. Haga doble click en el elemento deseado.

El elemento al que se le dió el doble click será abierto.

Salir del Panorama Editor

1. Seleccione [Archivo(F)] → [Salir(X)].

El programa Panorama Editor termina.

Nota:
Si está editando una imagen de panorama, se le solicita confirmar si salva los datos de la imagen. Si hace click en [Si], la ventana para salvar la imagen será visualizada. Si hace click en [No], el programa Panorama Editor termina sin salvar los datos de la imagen.



* *Los datos solo pueden ser salvados en un formato CPI aquí.*